



www.niva-parts.ru

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЕ РЫЧАГИ РАЗДАТКИ ЛАДА 4X4 (НИВА)

info@niva-parts.ru

1. Виброизолированные рычаги раздатки устанавливаем из салона автомобиля, не снимая раздатки, предварительно сняв серийные рычаги.
2. Снять облицовку тоннеля пола для доступа к рычагам управления раздатки, как в руководстве по ремонту автомобиля. Крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприемника. Отворачиваем четыре самореза крепления облицовки к тоннелю и один саморез под пепельницей. Приподняв облицовку, отсоединяем разъемы прикуривателя и его подсветки. Выводим кронштейн облицовки из-под панели крепления радиоприемника и снимаем облицовку тоннеля пола.
3. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления пластиковой крышки рычагов.
4. Потянув, снять круглые головки рычага переключения передач и рычага блокировки дифференциала раздатки. Снимаем с рычагов резиновые чехлы с пластиковой крышкой.
5. Снимаем нижний резиновый чехол.
6. Открываем доступ к креплению рычагов раздатки.
7. **ВНИМАНИЕ!** Трубки топливные отсоединить от кузова и разделить их между собой, освободить их от стяжки...
8. **ВНИМАНИЕ!** Отогнуть каждую трубку по отдельности, огибая рычаг, и закрепить их на кузове хомутами.

Снимаем серийные рычаги раздатки.

9. Снять серийные рычаги раздатки, удалив стопорные шайбы, оси рычагов и пластиковые втулки.
10. Поддев отверткой стопорную шайбу, вынуть ось рычага блокировки дифференциала и рычага передач.
11. Снять рычаг блокировки дифференциала и рычаг передач, снять пластиковые втулки их осей.
12. Проверить установку пружин рычагов на штоках, в случае их выпадения необходимо установить вновь, поджав усики крепления.

Устанавливаем виброизолированные рычаги

13. Установить виброизолированные рычаги, применив снятые ранее стопорные шайбы, оси рычагов и пластиковые втулки.
14. **ВНИМАНИЕ!** Прямой рычаг-на шток переключения повышенной/пониженной передач раздатки.
15. **ВНИМАНИЕ!** Изогнутый рычаг- на шток включения блокировки раздатки, наклон рычага влево по ходу автомобиля.
16. Установить виброизолированные рычаги.
17. Доработать резиновый чехол, отрезав утолщения, чтобы вставить виброизолированные рычаги.
18. Ставим резиновый пыльник.
19. Поставить пластик, **ВНИМАНИЕ!** Зазор должен быть не менее 5 мм.
20. Установить облицовку тоннеля пола в обратном порядке.